

Subliflok 1602 - белая бархатная (флок) термотрансферная пленка от компании CHEMICA (Франция) для полноцветной печати сублимационными чернилами и переноса изображений на светлые и темные виды текстиля.

Термопленка Subliflok имеет приятную на ощупь бархатистую велюровую основу и по своей тактильной структуре очень похожа на ткань.

Пленка подходит для переноса цветных изображений на хлопчатобумажные, акриловые, синтетические и смесовые ткани.

Применение термотрансферной пленки Subliflok гарантирует высокое качество переноса, яркие цвета и стойкую к стирке печать.

С помощью пленки Subliflok вы можете переносить рисунки, шевроны и логотипы на футболки, бейсболки, спецодежду, спортивную одежду, сумки, детскую и модную одежду.



Инструкция по переносу:

- ☐ Распечатайте макет на сублимационной бумаге ф.А4 в зеркальном отображении на сублимационном принтере используя подходящий цветовой профиль.
- ☐ Вырежьте лист ф.А4 на пленке Subliflok.
- ☐ Расположите вырезанный лист пленки на нижней плите прессы. Наложите бумажную распечатку с отпечатанным изображением на вырезанный лист.
- ☐ Выполните перенос в течении 50 секунд, используя среднее давление и температуру 170°C.
- ☐ Снимите на горячую быстро и плавно сублимационную бумагу с пленки после переноса изображения.
- ☐ Вы получили готовый трансфер ф.А4 для переноса.
- ☐ Полученный трансфер обрежьте по контуру изображения с помощью режущего плоттера или ножниц.
- ☐ Снимите бумажную подложку с трансфера.
- ☐ Расположите трансфер с изображением на футболке в прессе и накройте его сверху силиконовой бумагой.
- ☐ Выполните перенос в течении 20 сек, используя среднее давление и температуру 160°C.
- ☐ Процесс переноса завершён.

Характеристики пленки:

- ⊙ Материал: белая бархатная термотрансферная пленка (полиэстеровый флок) для полноцветной печати сублимационными чернилами и переноса на ткань.
- ⊙ Подложка: белая бумажная подложка.
- ⊙ Толщина пленки: 0,50 мм.
- ⊙ Подходит для переноса на хлопок, акриловые, синтетические и смесовые ткани.
- ⊙ Размер рулона: 50 см x 10 метров.
- ⊙ Режимы переноса с сублимационной бумаги на флок: **170°C (50 сек)**, давление: низкое\среднее.
- ⊙ Режимы переноса готового трансфера на материал: **160°C (20 сек)**, давление в прессе: среднее.
- ⊙ Угол заточки ножа для резки пленки на плоттере: 45-60°.
- ⊙ Способ печати макета: при прямой печати на флоке в обычном отображении, при печати на сублимационной бумаге в зеркальном отображении.
- ⊙ Используйте корректные цветовые профили для вашего принтера для достижения качественной цветопередачи.
- ⊙ Время и температура переноса могут варьироваться в зависимости от модели термотрансферного прессы.
- ⊙ Мы рекомендуем всегда проводить тестирование материала перед массовым производством.
- ⊙ Стирка: не выше 60°C на изнанку и без отбеливателей, не раньше, чем через 24 часа после переноса.
- ⊙ Глажка: с обратной стороны изделия. Машинная сушка: да.
- ⊙ Про-во: Chemica (Франция).